

**RU****ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ:**

1. Необходимо обратиться в магазин, где было приобретено изделие, с кассовым чеком.
2. При возникновении проблем по рассмотрению претензий в магазине просим вас обращаться за консультацией в отдел маркетинга и продаж.

Для оптовых покупателей порядок предъявления претензий указан в договоре поставки.

**KZ****СОҒҒЫ ТҰТЫНУШЫ ҮШІН КЕМІСТІКТЕР ТАБЫЛҒАН ЖАҒДАЙДАҒЫ ІСҚИМЫЛДАР ТӘРТІБІ:**

1. Касса чегімен бұйым сатып алынған дүкенге жүгіну қажет.
2. Дүкенде дауларды қарау бойынша проблемалар туындаған жағдайда кеңес алу үшін маркетинг және сату бөліміне хабарласуыңызды сұраймыз.

Көтерме алушылар үшін дау айту тәртібі жеткізіп беру келісім-шартында көрсетілген.

**ОАО «Верх-Исетский  
Металлургический Завод»**

620219, Екатеринбург, Кирова, 28  
Тел.: (343) 263-21-43, 263-22-09  
Факс: (343) 245-48-49

Управление маркетинга и продаж:  
omip@viz.su

**«Верх-Исетский  
металлургический завод» ААҚ**

620219, Екатеринбург қ., Киров көш.,28  
Тел.: (343) 263-21-43, 263-22-09  
Факс: (343) 245-48-49

Маркетинг және сату бөлімі:  
omip@viz.su

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Ванны с наружным полимерным покрытием



Магазин:  
Дүкен

Дата продажи:  
Сату күні

Штамп магазина:  
Дүкеннің мөртаңбасы



ISO 9001:2015

## ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ

**Тип:** ВСтП (ванны с полимерным покрытием длиной 1200, 1400, 1500, 1600, 1700 мм)

**Изготовлена:** ОАО «Верх-Исетский металлургический завод» (Россия, г. Екатеринбург)

**ТУ:** 25.99.11-119-05757713-2020

**Масса ванны (брутто) с комплектующими:** ВСтП 1200 – до 24,5 кг, ВСтП 1400 – до 26,6 кг, ВСтП 1500 - до 29,5 кг, ВСтП 1600 – до 32 кг, ВСтП 1700 – до 33,1 кг.

### Комплектность поставки:

- Ванна с полимерным покрытием
- Опорная подставка для ванны
- Паспорт изделия

**Свидетельство о приемке:** Ванна 1200/1400/1500/1600/1700 соответствует ТУ 25.99.11-119-05757713-2020 и признана годной к эксплуатации.

**Срок службы изделия:** 20 лет с момента изготовления (дату выпуска смотреть на наружной поверхности ванны).

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ, ПОГРУЗКЕ И РАЗГРУЗКЕ:

1. Ванны следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.
2. Ванны должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
3. При погрузке-разгрузке не допускать ударов, падения груза и т.п.
4. Ванну следует нести вдвоем, нельзя волочить ванну по полу!
5. **Запрещается нагружать ванну до установки опорной подставки! Запрещается ставить ванну дном на пол до установки опорной подставки!**
6. Необходимо исключить контакт полимерного покрытия с материалами, способными вызвать «парниковый эффект».
7. Опорная подставка устанавливается в месте установки ванны.
8. Запрещается использование открытого огня и проведение огневых работ вблизи ванны.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При соблюдении этих рекомендаций ваша ванна надолго сохранит свою белизну и яркий блеск.

1. Во избежание попадания на эмалевую поверхность грубых и механических примесей, которые могут привести к её глубокому загрязнению, рекомендуем установить фильтр грубой очистки воды.
2. Для удаления этикетки со дна ванны просто налейте в ванну горячую воду. Удалите этикетку, протрите место наклейки мягкой тканью — следов клеевой основы не останется.
3. После использования ванны ополосните ее водой, используя ткань или губку.
4. Запрещается использовать при чистке ванны средства, содержащие абразивные вещества, а также жесткие, царапающие щетки и губки, наливать в ванну агрессивные жидкости, содержащие кислоты и щелочи. Для удаления пятен не пользуйтесь острыми и режущими предметами.
5. Оберегайте эмалевое покрытие от ударов тяжелыми и острыми предметами.
6. Используя химическое средство для устранения засоров, заливайте его в отверстие слива, избегая попадания на эмаль. При попадании средства на эмаль немедленно смойте его водой.
7. Ванна предназначена для эксплуатации при температуре воды не выше 70° С.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации ванны — 15 лет со дня изготовления (см. наружную поверхность ванны), при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, транспортирования и хранения изделия.
2. Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем при покупке. В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.
3. Претензии принимаются по дефектам, предъявленным в течение гарантийного срока и возникшим по причине производственного брака.
4. Не принимаются претензии по внешнему виду (известковый налет, пятна и т.п.), возникшие из-за воды плохого качества.
5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильной транспортировки, погрузки, разгрузки, хранения, монтажа, эксплуатации, особенно при несоблюдении рекомендаций данного паспорта.
6. Гарантия не распространяется на изделия при монтаже и эксплуатации не оригинальных комплектующих.

## ВНИМАНИЕ!

- При несоблюдении рекомендаций по монтажу ванны изготовитель не несет ответственности за появление трещин и сколов на рабочей поверхности.
- Ванну следует устанавливать на заключительном этапе монтажа и тщательно закрывать до завершения всех строительных работ.
- Если в дальнейшем планируется установка декоративного экрана заводского изготовления, то его следует приобрести заранее. При регулировке опорной подставки учитывайте высоту декоративного экрана.

## МОНТАЖ ВАННЫ

### Комплектность опорной подставки для ванны:

№	Наименование детали	Количество, шт.
1	Опора зоны слива (маркировка «6» - ВСтП 1200, «1» - ВСтП 1400, 1500, 1700, «3» - ВСтП 1600)*	1
2	Опора зоны слипки (маркировка «6» - ВСтП 1200, «2» - ВСтП 1400, 1500, 1700, «4» - ВСтП 1600)*	1
3	Прокладка	4
4	Болт М6х30...40	2
5	Шайба 6	2
6	Шайба пружинная 6	2
7	Гайка «Барашек» М6	2
8	Болт М10х50	4
9	Гайка М10	8
10	Пластиковая заглушка с вкладышем	4

\* Все опорные подставки промаркированы - соответствующие номера указаны в форме наклейки или отпечатка штампа.

### Установка опорной подставки для ванн

1. Положите ванну дном вверх на поверхность, исключающую повреждение видимой поверхности бортов.
2. Установите болты М10х50 с гайками М10 на обе опоры, как показано на рис. 1 (разрез А-А). Наденьте пластиковые заглушки (поз. 10) на головки болтов.
3. **Снимите защитный пластмассовый чехол со скобы крепления опоры ванны.**
4. Установите головку болта М6х30...40 в Т-образную прорезь на скобе крепления со стороны отверстия слива на днище ванны.
5. Установите опору с соответствующей маркировкой со стороны отверстия слива (см. рис. 1 разрез Б и рис. 2): наденьте опору на установленный в отверстие скобы болт М6х30...40, предварительно установив прокладки на радиусные поверхности опоры.
6. Установите на болт М6х30...40 шайбу 6, шайбу пружинную 6 и гайку-«барашек». Гайку-«барашек» завинчивайте «от руки», без применения дополнительного инструмента, во избежание повреждения эмалевого покрытия в месте приварки скобы крепления к ванне. После соприкосновения гайки-«барашка» с пружинной шайбой, гайку-«барашек» поверните еще не более чем на полтора оборота (360°x1,5) (см. рис. 3).

### ВНИМАНИЕ!



Не допускайте полного смыкания пружинной шайбы (см. рис. 4). Перетягивание гайки-«барашка» до полного смыкания пружинной шайбы ведет к созданию дополнительных напряжений в месте приварки скобы крепления и возможному сколу эмали. Причем

разрушение эмалевого покрытия может произойти не сразу, а в процессе эксплуатации. **Не стремитесь полностью устранить шатание опоры затягиванием гайки-«барашка»!**


7. Аналогично установите опору со стороны слипки ванны. После установки опор не допускайте чрезмерных нагрузок на ванну и опоры в горизонтальной плоскости до окончательной установки ванны.
8. Переверните ванну на опоры и поставьте ее на место установки.
9. Отрегулируйте верхний уровень ванн с помощью болта М10х50. Высота ванны на опорной подставке 550±5 мм.
10. Затяните гайки М10.
11. Выставьте ванну горизонтально с помощью уровня.
12. В целях обеспечения безопасности рекомендуем:
  - заземлить ванну;
  - крепить ванну дополнительно к стене.

**Мы работаем над улучшением качества нашей продукции. Пожалуйста, отправьте свой отзыв о ванне на почту: [otip@viz.su](mailto:otip@viz.su).**


**РИСУНОК 1**  
**1 СУРЕТ**




**РИСУНОК 2**  
**2 СУРЕТ**



**РИСУНОК 3**  
**3 СУРЕТ**



**РИСУНОК 4**  
**4 СУРЕТ**



 Не допускать смыкания пружинной шайбы Серіппелі тығырықтың қабысуына жол бермеу

## ӨНІМДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

**Типі:** ВСтП (полимер жабыны бар ванна, ұзындығы 1200, 1400, 1500, 1600, 1700 мм)

**Дайындаушы:** «Верх-Исетский металлургический завод» ААҚ, (Ресей, Екатеринбург қ.)

**ТШ:** 25.99.11-119-05757713-2020

**Ваннаның салмағы жиынтықтаушы бұйымдармен:** ВСтП 1200 – 24,5 кг-ға дейін, ВСтП 1400 – 26,6 кг-ға дейін, ВСтП 1500 – 29,5 кг-ға дейін, ВСтП 1600 – 32 кг-ға дейін, ВСтП 1700 – 33,1 кг-ға дейін.

### Жеткізілімнің жиынтықтылығы:

- Полимер жабыны бар ванна
- Жиынтықта ваннаға арналған тірек тұғырық
- Өнімнің паспорты

**Қабылдау туралы күәлік:** Ванн 1200/1400/1500/1600/1700 ТШ 25.99.11-119-05757713-2020 сәйкес және пайдалануға жарамды деп табылған.

**Өнім қызмет мерзімі:** Дайындалған сәттен бастап 20 жыл (шығарылған күніне ваннаның сыртқы бетін қараңыз).

### ТАСЫМАЛДАУ, САҚТАУ, ТИЕУ-ТҮСІРУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР:

1. Ванналарды кез келген түрдегі жабық көлік құралымен, осы көлік түрінде қолданыстағы жүк тасымалдау ережелеріне сай тасымалдау керек.
2. Ванналар жабық бөлмеде немесе оларға атмосфералық жауын-шашындардың түсуін болдырмайтын бастырма астында сақталуы керек.
3. Тиеу-түсіру кезінде соққылар, жүктің түсуі т.т. болдырмау керек.
4. Ваннаны екеу болып алып жүру керек, ваннаны еденде сүйреуге болмайды!
5. **Тіреуіш тұғырықты орнатқанға дейін ваннаны жүктеуге тыйым салынады! Тіреуіш тұғырықты орнатқанға дейін ваннаны еденге түпті қоюға тыйым салынады!**
6. Полимер жабынның «жылыжай әсерін» тудыра алаеын маәурифидарман түйсуін болдырмау қажет.
7. Тіреу сүйеніші ванна орнатылатын жерде орнатылады.

### ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕ НҰСҚАУЛЫҚ

Осы нұсқаулықты сақтасаңыз, ванна ұзақ уақыт бойы ақтығы мен жарқылын сақтайды.

1. Эмаль бетіне қатты және механикалық қоспалардың түспеуін болдырмау үшін, ол оның терең ластануын тудыруы мүмкін, суды қаралап тазартудың сүзгісін орнатуды ұсынамыз.
2. Ванна түбіндегі заттаңбаны алып тастау үшін ваннаға ыстық су құйыңыз. Заттаңбаны алып тастағасын жапсырманың орнын жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, сол кезде желімнің іздері қалмайды.
3. Ваннаны қолданғаннан кейін жұмсақ дымқыл шүберекті немесе губканы қолданып, оны сумен шайып тастаңыз.
4. Ваннаны тазалаған кезде құрамында қажағыш заттары бар, сондай-ақ қатты, тырнағыш шеткаларды немесе губкаларды қолдануға тыйым салынады, ваннаға құрамында қышқылыдар мен сілтілері бар қажағыш сұйықтықтарды құюға болмайды.
5. Дақтарды кетіру үшін өткір немесе кесетін заттарды қолданбаңыз.
6. Эмаль бетін ауыр және өткір заттардың соққысынан қорғаңыз. Бітеліп қалуды жою үшін химиялық құралды қолданып, оны эмальге тигіздірмей, құйылыс тесігіне құйыңыз. Эмальге тиіп кеткен жағдайда оны дереу сумен жуыңыз.
7. Ванна 70 ° C-тан аспайтын су температурасында пайдалануға арналған.

### КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

1. Өнімді монтаждау және пайдалану, тасымалдау және сақтау ережелерін сақтау шартымен ваннаны пайдаланудың кепілді мерзімі — дайындалған күннен бастап 15 жыл (ваннаның сыртқы бетін қар.).
2. Өнімнің сыртқы көрінісі мен жиынтықтылығы сатып алу кезінде алушымен тексерілуі керек. Келешекте сыртқы көрініс және жиынтықтылық бойынша даулар қабылданбайды.
3. Даулар кепілдік мерзімі ішінде көрсетілген және өндірістік ақау себепті пайда болған кемістіктер бойынша қабылданады.
4. Жаман сапалы судан пайда болған сыртқы көрініс (ізбес қатпары, дақтар т.т.) бойынша даулар қабылданбайды.
5. Кепілдік дұрыс емес тасымалдау, тиеу, түсіру, сақтау, монтаждау, пайдалану салдарынан, әсіресе осы паспорттың ұсыныстарын сақтамағандықтан туындаған кемістіктерге таралмайды.
6. Түпнұсқалы емес жиынтықталған бұйымдарды құрастыру мен пайдалануға кепілдіктер таралмайды.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Ваннаны монтаждау бойынша ұсыныстарды сақтамаған кезде дайындаушы ваннаның жұмыс бетінде жарықтар мен сынықтардың пайда болғаны үшін жауапты болмайды.
- Ваннаны монтаждаудың соңғы кезеңінде орнатқан жөн және барлық құрылыс жұмыстары аяқталғанша мұқият жабық болуы керек.
- Егер алдағы уақытта зауытта жасалған сәндік экранды орнатуды жоспарласаңыз, онда оны алдын-ала сатып алған дұрыс. Қолдау тірегі реттеген кезде сәндік экранның биіктігін ескеріңіз.

## ВАННАНЫ МОНТАЖДАУ

Ваннаға арналған тіреуіш тұғырықтың жинтықтылығы кестеде келтірілген:

№	Бөлік атауы	Бөліктер саны
1	Құйылыс аймағының тіреуіші («6» – ВСтП 1200, «1» – ВСтП 1400, 1500, 1700, «3» – ВСтП 1600 маркировка)	1
2	Арқалық аймағының тіреуіші («6» – ВСтП 1200, «2» – ВСтП 1400, 1500, 1700, «4» – ВСтП 1600 маркировка)	1
3	Аралық төсем	4
4	Бұранда М6х30...40	2
5	Тығырық 6	2
6	Серіппелі тығырық 6	2
7	«Құлақты» сомын М6	2
8	Бұранда М10х50	4
9	Сомын М10	8
10	Пластмассадан жасалған ішпегі бар қақпақша	4

### Ванналарға арналған тіреуіш тұғырықты орнату

1. Ванна бүйірлерінің көрінетін бетінің зақымдануын болғызбайтын бетке ваннаның түбін жоғарыға қаратып қойыңыз.
2. М10 сомындары бар М10х50 бұрандаларын 1-суретте көрсетілген сияқты екі тіреуішке де орнатыңыз. Пластикалық қақпақшаларды бұрандалардың басына (10-поз.) кигізіп қойыңыз.
3. Ванна тіреуішінің қапсырмасынан пластмассалық қапты шығарыңыз.
4. М6х30...40 бұрандасының басын бекіту қапсырмасындағы Т-тәрізді ойыққа ваннаның түбіндегі құйылыс тесігі жағынан орнатыңыз.
5. Ағыз аумағының тіреуін орнатыңыз (1 суретті қараныз Б кесігі және 2 сурет) (ваннаның орталығына енді тарапымен ): тіреудің радиусті беттеріне алдын ала аралықты орнатып М6х30...40 бұрандама қапсырмасының саңылауына орналастырылған тіреуді кигізіңіз.
6. М6х30...40 бұрандасына тығырық 6, серіппелі тығырық және «құлақты» сомынды орнатыңыз. Бекіту қапсырмасының ваннаға ерітіп жабыстырылған орындағы эмаль қаптаманың зақымдануына жол бермеу үшін «құлақты» сомынды қосымша аспапты пайдаланбай, «қолыңызбен» бұрап бекітіңіз. «Құлақты» сомын серіппелі тығырыққа жанасқаннан кейін тағы бұраңыз, бірақ бір жарым айналымнан (360°х1,5) артық бұрамау қажет (3-суретті қар.)

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Серіппелі тығырықтың толық қабысуына жол бермеңіз (4-суретті қар.) «Құлақты» сомынды серіппелі тығырық толық қабысқанға дейін бұрап бекіту, бекіту қапсырмасының ерітіп жабыстырылған орында қосымша кернеулердің пайда болуы мен эмальдің мүмкін сынуына әкеліп соқтырады. Тағы да эмаль қаптаманың зақымдануы лезде емес, пайдалану кезінде болуы мүмкін. «Құлақты» сомынды бұрап тіреуіштің шайқалуын толық жоюға тырыспаңыз.

7. Дәл солай арқалық аумағының тіреуін орнатыңыз (ваннаның орталығына енді тарапымен ). Тіреуді орнатқаннан кейін ваннаны толықтай орнатқанға.
8. Ваннаны тіреуіштерге аударыңыз және оны орнату орнына қойыңыз.
9. М10х50 бұрандасының көмегімен ваннаның жоғарғы деңгейін реттеңіз. Биікеігі ванналар тірек термос 550±5.
10. М10 сомындарын бұрап бекітіңіз.
11. Құйылыс тесігі сарқынды судың кедергісіз қайтуын қамтамасыз ету үшін ваннаны деңгейдің көмегімен көлденеңінен қойыңыз.
12. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ұсынамыз:
  - ваннаны жерге қосу;
  - ваннаны қабырғаға қосымша бекіту.